

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Страна изготовитель: **Россия**.

Предприятие изготовитель: **ООО «АРМАДА»**.

Декларация соответствия: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.23128/22** срок действия 28.07.2027г., **ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.23111/22** срок действия 28.07.2027г

5. Комплектность

Клапан стальной запорный – 1шт.

Паспорт на партию изделий в один адрес.

6. Меры безопасности

Персонал, обслуживающий клапаны, должен пройти инструктаж по технике безопасности и быть ознакомлен с руководством по эксплуатации.

Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.

7. Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель гарантирует соответствие клапанов настоящему паспорту при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

8. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству клапанов могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, согласно Договора поставки.

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Потребителю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

9. Инструкция по монтажу и эксплуатации

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию клапанов допускается персонал, изучивший устройство клапанов, правила техники безопасности и требования руководства по эксплуатации.

Перед установкой на трубопровод клапаны подвергаются осмотру и проверке, при этом необходимо обратить внимание на состояние внутренних полостей клапанов, доступных для визуального осмотра, проверить легкость и плавность хода.

При монтаже клапанов необходимо, чтобы фланцы на трубопроводе были установлены без перекосов.

Клапаны устанавливаются в местах доступных для осмотра и обслуживания. Перед установкой трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др.

Рабочее положение клапана – любое, кроме расположения маховика вниз. Направление движения рабочей среды должно соответствовать стрелке, нанесенной на корпусе клапана

У клапанов, которые при эксплуатации постоянно открыты или закрыты, необходимо производить один раз в полгода один цикл открытия-закрытия для предотвращения образования накипи и отложений на поверхности штока и уплотнительных поверхностях затвора.

10. Особые отметки

Клапаны в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты, либо полностью закрыты.

ВНИМАНИЕ: запрещено использование клапанов в качестве регулирующей арматуры.

Не допускается применять клапаны на трубопроводах, подверженных вибрации.

11. Правила хранения и транспортировки

Клапаны хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 50°С.

Транспортирование клапанов может производиться любым видом транспорта. При этом установка клапанов на транспортные средства должна исключать возможность ударов друг о друга и появление механических повреждений, внутренние поверхности должны быть предохранены от загрязнений.

Срок консервации – 3 года.

ООО «АРМАДА»

ПАСПОРТ

(техническое описание)

Руководство по эксплуатации

Клапан стальной запорный проходной фланцевый
15с22нж Ру40



1. Наименование изделия

Клапан стальной PN 4,0 МПа (40 кгс/см²)

Обозначения изделия: 15с22нж Ду 15

Номер изделия: 25072182

2. Основные технические данные

Наименование параметра	Показатель									
Условный проход DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Строит.длина, L, мм	130	150	160	180	200	230	290	310	350	480
Строит..выс., Н, мм	195	215	240	250	285	300	345	350	410	495
Масса, кг	4,5	5	5,5	7	10	13	19	23	35	73
Тип присоединения	Фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп. 1									
Давление номинальное PN, МПа, (кгс/см ²)	4,0 (40)									
Температура рабочей среды, С°	не более 420									
Рабочая среда	Вода, пар, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия									
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93	А, В									
Управление	Ручное (маховик)									
Средний ресурс до замены, циклов	1000									
Средний срок службы, лет	10									

ВНИМАНИЕ!

ООО «АРМАДА» **не несет ответственности:**

- за дефекты, возникающие по вине неквалифицированных пуско-наладочных работ;
- за разборку арматуры, находящейся на гарантии, без согласования с заводом-изготовителем;
- за дефекты, возникшие в результате недоброкачественной транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и несоблюдения условий хранения на складах, в том числе и по вине фирм-посредников.

Контролер ОТК _____
подпись

Дата консервации _____
год, месяц, число

3. Материал основных деталей

Наименование детали	Марка материала
Корпус, крышка	Сталь 20Л
Золотник	Сталь 20
Шпindelь	Сталь 20Л

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право применять другие материалы, не ухудшающие основные технические характеристики и внешний вид изделия.

Рис.1

